

Sistema de Alarme Comercial, Industrial e Residencial

Telefone: (0xx43) 3347 - 1100

E-mail: alerta@sercomtel.com.br

DISCADOR DIMF

Manual de Instalação e Programação

Uso: Para ser conectado a qualquer sistema de alarme 12V e linha telefônica comum ou ramal.

Programação:

Deverá ser executada a programação quando o discador for conectado pela primeira vez na alimentação 12 volts. A programação do número telefônico ou outras funções como autoteste, ajuste de tempo, tom e entre outros, deve seguir os procedimentos abaixo.

Em estado de espera a luz do painel (LED) deve sempre estar piscando lentamente.

Gravar número na memória; (18 dígitos por memória e até 3 telefones diferentes; MEM1, MEM2, MEM3.) Pressione:

	(escolha)	(digite o numero do telefone)		(pressione)
Memória 1	INICIO	MEM1, (tecla1)	Número do telefone	FIM
Memória 2	INICIO	MEM2, (tecla2)	Número do telefone	FIM
Memória 3	INICIO	MEM3, (tecla3)	Número do telefone	FIM

OBS: Caso queira DESATIVAR uma memória ou mais, o procedimento será conforme o exemplo abaixo:

INICIO MEM2, (tecla2) (MEM2 desativada) INICIO MEM3 MEM3, (tecla3) **FIM** (MEM3 desativada)

Exemplo para programação em central PABX; Devido as centrais de PABX necessitarem de um maior tempo entre a liberação da linha (TECLA 0 para liberação da linha em centrais PABX) e a discagem do número telefônico, após digitar o número de liberação de linha, pressione a TECLA INICIO para uma pausa de 2 segundos, sendo assim gravado um tempo de 2 segundos entre a liberação da linha telefônica e a discagem do número desejado.

OBS: Pressionando a tecla início, o tempo será incluso entre os dígitos, sendo considerado um digito discado.

Pressione:

	(escolha) (liberação) (tempo de 2 seg.) (número do telefone)	(pressione)
Memória 1	INICIO MEM1, (tecla1) TECLA 0 TECLA INICIO Número do telefone	FIM
Memória 2	INICIO MEM2, (tecla2) TECLA 0 TECLA INICIO Número do telefone	FIM
Memória 3	INICIO MEM3, (tecla3) TECLA 0 TECLA INICIO Número do telefone	FIM

Teste manual de discagem; (Para qualquer memória. Observar BIP no discador e tom na linha).

INICIO TESTE (tecla4) MEM1 ou MEM2 ou MEM3 (tecla 1, 2, 3); FIM para cancelar.

OBS: Em disparo o BIP no teclado não será ativado, para confirmação do funcionamento. tomar linha telefônica através de extensão.

Tempo de retardo para discagem; (Após aguardar de 1 a 10 segundo para discar, depois de tomar a linha). Padrão 2 segundos.

- 1. Pressione (INÍCIO), para iniciar uma programação;
- 2. Digite a tecla de função (TEMPO), pressione a tecla 5;
- 3. Digite o tempo necessário para a liberação do tom de discagem. Escolher de 1 à 0;

```
2 = 2 segundos. (padrão) 3 = 3 segundos. 4 = 4 segundos. 5 = 5 segundos.
1 = 1 segundo.
                                          8 = 8 segundos. 9 = 9 segundos. 0 = 10 segundos
6 = 6 segundos. 7 = 7 segundos.
```

Tom de aviso do alarme em disparo; (Pode ser escolhido entre quatro diferentes tons de sirene). Padrão 3. INICIO TOM (tecla6) TECLA 1, 2, 3, 4; (Cada tecla representa um tom diferente)

2 = Tipo3 = Tipo4 = Tipo

505 Landring Downs Con 96060 510

Rua Ibiporã, 595 Londrina Paraná Cep: 86060-510 E-mail: alerta@sercomtel.com.br

Telefone: (0xx43) 3347 - 1100

Modo de discagem; (Discagem DTMF ou DECÁDICO). Padrão DTMF;

INICIO MODO MF/DC (tecla7) TECLA1 = DTMF ou TECLA2 = DECÁDICO

Velocidade de Discagem; (Largura do pulso. Rápido, médio ou lento). Padrão MÉDIO.

- 1 Pressione (INÍCIO), para iniciar uma programação;
- 2 Digite a tecla de função (VELO), pressione a tecla 8;
- 3 Escolha uma largura do pulso de discagem nas teclas: 1 = rápido, 2 =médio, 3 = lento;

INICIO VELO (tecla8) TECLA1 = Rápido (não recomendado para as centrais telefônicas distantes);

INICIO VELO (tecla8) TECLA2 = Médio (recomendado para a maioria das centrais telefônicas). Padrão.

INICIO VELO (tecla8) TECLA3 = Lento;

Modo de autoteste; (Copia os Bips da sirene e disca para ao telefone armazenada na **MEM 1** informando o estado do sistema de alarme. Caso sinalize com 1 Bip, alarme foi ativado. 2 Bips, alarme foi desativado. 3 Bips, houve disparo e na desativação do alarme o Discado Fenix DTMF liga informando. Esse funcionamento é garantido apenas para centrais Fenix. Outras centrais podem apresentar diferença no número de bips e estado do alarme).

- 1 INICIO AUTO (tecla9) TECLA1 = Autoteste ligado;
- 2 INICIO AUTO (tecla9) TECLA2 = Autoteste desativado;

Uma das aplicações dessa função é como monitoramento, exemplo: Programe na memória 1, MEM1, um número telefônico desejado, porém com discagem a cobrar, e na memória 2, MEM2, programe agora o mesmo número telefônico da MEM1 na MEM2, programando na memória 2 apenas o número de telefone. Com isso o discador telefônico irá discar para a MEM1 toda vez em que o sistema de alarme for ativado/desativado, realizando uma ligação a cobrar. Caso ocorra um disparo do alarme, o discador além da discagem a cobrar, na seqüência discará para a MEM2, com isso é possível diferenciar entre o modo de monitoramento e um disparo por violação do alarme. Desta forma, não será possível saber se o alarme está sendo ativado ou desativado sem o atendimento da ligação. Sendo assim, será possível um maior controle do alarme e com economia. Programe conforme o exemplo 3 e 4 abaixo.

```
3 INICIO MEM1, (tecla1) 9090 Número do telefone FIM; (MEM1 ligação à cobrar ) 4 INICIO MEM2, (tecla2) Número do telefone FIM; (MEM2 ligação normal em caso de disparo)
```

<u>Tempo de chamada</u>; (Ajuste do tempo da chamada para cada memória após a discagem do número). Padrão 40 segundos.

- 1. Pressione (INÍCIO), para iniciar uma programação;
- 2. Digite a tecla de função (CHAMA), pressione a tecla 0;
- 3.Digite o tempo em funcionamento da chama. Escolher de 0 à 9; (Ver opções abaixo, 5 seg à 50 seg);

```
1 5 segundo. 2 10 segundos. 3 15 segundos. 4 20 segundos. 5 25 segundos. 6 30 segundos. 7 35 segundos. 8 40 segundos. (padrão) 9 45 segundos. 0 50 segundos.
```

Mudança do tom do teclado; (Diversos tons).

Mantenha pressionada a tecla INICIO; (Solte após ouvir bips de sua preferência).

RESETE; (Restaura as configurações originais de fábrica).

Mantenha pressionada a tecla **FIM por mais de 10 segundos**; (Solte após ouvir bips confirmando o resete). Os padrões de fábrica serão restaurados.